

OBH NORDICA



AC HAIR DRYER 2000

BJÖRN AXÉN TOOLS

| | | |
|---------------------------------------|------|---------|
| Brugsanvisning – dansk | side | 3 – 5 |
| Bruksanvisning – svenska | sida | 6 – 8 |
| Bruksanvisning – norsk | side | 9 – 11 |
| Käyttöohjeet – suomi | sivu | 12 – 14 |
| Instructions of use – English | page | 15 – 17 |

OBH Nordica hårtørrer med diffuser

Før hårtørreren tages i brug, skal brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til evt. senere brug.

OBH Nordica /Bjørn Axén AC Hair dryer 2000 er en professionel salonhårtørrer på 2000 watt med 2 hastigheder, 3 varmetrin og COOL funktion. Desuden har denne hårtørrer ion-funktion. Den medfølgende diffuser gør stylingen blid og behagelig.

Anvendelse

Efter hårvask tørres håret grundigt med et håndklæde og friseres derefter godt igennem, således at evt. løse hår fjernes før brug af hårtørreren. Sæt stikket i en stikkontakt og vælg den ønskede blæse- og varmestyrke ved hjælp af knapperne foran på håndtaget. Hårtørreren har 2 hastigheder og 3 varmetrin. Høj temperatur og høj luftgennemstrømning er at foretrække, hvis håret skal tørres hurtigt, eller hvis der ønskes en let tørring inden styling.

Ion-funktion

Den indbyggede ionfunktion:

- mindsker statisk elektrisk hår
- gør håret mere skinnende
- tørrer håret hurtigere, da vandmolekylerne i håret deles

De negative ioner smyger sig omkring hvert enkelt hårstrå og reducerer statisk elektricitet. Desuden reduceres tørretiden, hvilket er mere skånsomt for håret.

Cool-funktion

De forskellige indstillinger kan påvirkes af cool-funktionen (kold luft). Ved at afslutte stylingen med aktivering af cool-funktionen (hold den blå COOL-knap øverst på håndtaget inde), afkøles håret, hvilket giver en mere holdbar frisur. Slip knappen, når du ikke længere ønsker at benytte denne funktion.

Diffuser

Diffuser anvendes for at give håret mere volumen. Før brug skal håret tørres grundigt med et håndklæde og herefter sættes diffuseren på hårtørreren. Pres diffuseren let mod hovedbunden og før den rundt i håret med små lette cirkelbevægelser. Håret tørres nu indefra og ud, hvilket giver ekstra volumen. Diffuseren kan med fordel anvendes hvis man ønsker at tørre et krøllet hår uden at krøllerne forsvinder.

Fønnæb

Fønnæbbet koncentrerer luftstrømmen, når en frisur skal formes f.eks med en rund børste. Fønnæbbet sættes på med et let tryk og rykkes af efter brug. Hvis håret skal tørres hurtigt, fjern da fønnæbbet og indstil hårtørreren på høj varme og høj luftgennemstrømning.

Ophængsøje

Denne hårtørrer har ophængsøje på ledningen, hvilket gør den let at hænge op efter brug.

Overophedning

Apparatet er sikret mod overophedning, der f.eks. kan forårsages af et tildækket eller tilstoppet luftindtag eller hvis udblæsningen blokeres. Ved overophedning slår hårtørreren selv fra. Hvis dette sker, sluk da for apparatet, lad det køle af, og hårtørreren vil nu være klar igen til brug efter kort tids afkøling.

Rengøring og vedligeholdelse

- Tag altid stikket ud af kontakten før rengøring.
- Rengør luftindtaget med jævne mellemrum. Man kan med fordel bruge en lille pensel eller en blød børste til at fjerne støv og hår med, eller man kan støvsuge luftindtaget, mens hårtørreren er slukket.
- Hårtørrerens overflade tørres af med en blød, let fugtig klud.
- Hårtørreren må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker.

Sikkerhed og el-apparater

1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug.
2. Tilslut kun apparatet til 230 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til.
3. Tag altid stikket ud af kontakten, når apparatet ikke er i brug.
4. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (heriblandt børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, medmindre disse er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
5. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater.
6. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten.
7. Apparatet bør kun anvendes under opsyn.
8. **ADVARSEL:** Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. Benyt aldrig apparatet med våde eller fugtige hænder, over en vask, badekar eller lignende indeholdende vand. Undlad ligeledes at lægge apparatet på et vådt eller fugtigt underlag. Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug, hvis apparatet benyttes på badeværelset eller i vådrum, idet tilstedeværelse af vand udgør en fare, selvom apparatet er afbrudt.
9. Apparatet er sikret mod overophedning, der f.eks. kan forårsages af en tildækket eller tilstoppet luftindsugning. Hvis apparatet slår fra under anvendelse, sluk da for apparatet, så det får lov at køle af, før det igen tændes.
10. Luftindtaget må ikke være tildækket under brug og bør rengøres regelmæssigt.
11. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannede person, for at undgå, at der opstår fare.
12. Det anbefales, at el-installationen ekstrabeskyttes i henhold til stærkstrømsreglementet med fejlstrømsafbryder (HFI/ PFI/HPFI-relæ-brydestrøm max. 30 mA). Kontakt evt. en autoriseret el-installatør herom.
13. Apparatet er kun til husholdningsbrug.
14. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følger heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten.

Bortskaffelse af apparatet



Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads.

Reklamation

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt.

OBH Nordica Denmark A/S

Ole Lippmanns Vej 1
2630 Taastrup
Tlf. 43 350 350
www.obhnordica.dk

Tekniske data

OBH Nordica 5195
1800-2000 watt
230-240 V vekselstrøm
2 hastigheder, 3 varmetrin
Ion-funktion
Cool-funktion
Fønnæb
Diffuser
Automatisk overophedningssikring



Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes.

OBH Nordica Hårtork med volymmunistycke (diffuser)

Innan användning

Innan hårtorken tas i bruk, bör bruksanvisningen läsas igenom grundligt och därefter sparas för framtida användning.

OBH Nordica/Björn Axén Tools AC Hair dryer 2000 är en professionell salongshårtork på 2000 watt med 2 hastigheter, 3 värmelägen och Cool-funktion. Dessutom har denna hårtork en joniseringsfunktion. Det medföljande volymmunistycket ger en mjuk och behaglig styling.

Användning

Handdukstorka och borsta igenom hela håret så att eventuella lösa hårstrån lossnar innan du använder hårtorken. Sätt kontakten i vägguttaget och välj önskad hastighet och värme med hjälp av skjutknapparna på hårtorkens handtag, hårtorken har 2 hastigheter och 3 värmelägen. Hög temperatur och hög luftgenomströmning är att föredra om håret skall torkas snabbt, eller om en lätt torkning önskas innan styling.

Joniseringsfunktion

Den inbyggda joniseringsfunktionen:

- minskar statiskt och elektriskt hår
- gör håret mer glansigt
- torkar håret snabbt

Negativa joner lägger sig runt varje hårstrå och reducerar statisk elektricitet. Det reducerar tiden det tar att torka håret vilket gör det skonsammare.

Coolfunktion

De olika inställningarna kan påverkas av coolfunktionen (kall luft). Genom att avsluta stylingen med att aktivera coolfunktionen, (håll den blå COOL-knappen placerad ovanför temperaturknappen intryckt), så kyls håret av vilket ger en mer hållbar frisyr. Släpp knappen och coolfunktionen upphör.

Volymmunistycke (diffuser)

Volymmunistycket används för att ge håret mer volym. Sätt volymmunistycket på hårtorken och låt den röra vid hårbotten lätt. För runt den i håret med små lätta cirkelrörelser. Håret torkas nu inifrån och ut, vilket ger extra volym. Volymmunistycket används med fördel om man vill torka ett lockigt hår utan att föna ut lockarna.

Fönmunistycke

Fönmunistycket koncentrerar luftströmmen när en frisyr skall formas, ex vis med en rundborste. Fönmunistycket sätts på med ett lätt tryck och kan tas av efter användning. Om håret skall torkas snabbt, ta då bort fönmunistycket och ställ in hårtorken på hög värme och hög luftgenomströmning.

Upphångningsögla

Denna hårtork har en upphångningsögla på sladden vilket gör hårtorken lätt att hånga upp efter användning.

Överhettning

Hårtorken har en överhettningssäkring, överhettning kan förorsakas av att luftintaget är täckt, tilltäppt av hår och damm eller att utblåset är blockerat. Vid överhettning slår hårtorken av automatiskt. Om detta sker, stång av apparaten och låt den svalna. Hårtorken är klar att användas efter några minuter.

Rengöring och underhåll

- Dra alltid ur kontakten innan rengöring.
- Rengör luftintaget med jämna mellanrum. Man kan med fördel använda en liten borste för att ta bort dam och hår med. Man kan också dammsuga luftintaget när hårtorken är avstängd.
- Hårtorkens hölje rengörs med en lätt fuktad trasa.

Såkerhetsanvisningar

1. Lås igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk.
2. Anslut endast apparaten till 230-240 volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för.
3. Dra alltid ur kontakten efter användning.
4. Produkten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om inte användning sker under uppsyn eller efter instruktion av apparaten av en person som är ansvarig för deras såkerhet.
5. Barn bör vara under uppsikt för att försåkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lår barn ansvarsfull hantering av elektriska apparater.
6. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bånkytan.
7. Apparaten bör endast användas under uppsyn.
8. **VARNING!** Apparaten får inte nedsånkas i vatten eller andra våtskor. Använd aldrig apparaten med våta eller fuktiga händer, över handfat, badkar eller liknande. Lågg inte apparaten på våta eller fuktiga underlag. Om apparaten används i badrummet, dra alltid ur kontakten efter användning eftersom närhet till vatten utgör en fara även om apparaten är avstängd.
9. Apparaten har en överhettningssäkring, överhettning kan förorsakas av att luftintaget är täckt eller blockerat. Vid överhettning slår hårtorken av automatiskt. Om detta sker, stång av apparaten och låt den svalna. Hårtorken är klar att användas efter några minuter.
10. Luftintaget får inte blockeras under användning och bör rengöras regelbundet.
11. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt efter användning. Om anslutningssladden skadas får den endast bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara.
12. Extra skydd kan erhållas genom installation av en jordfelsbrytare med en märkström av 30 mA.
13. Apparaten är endast till för privat bruk.
14. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bår användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten eller annat täcks inte av reklamationsrätten.

Kassering av förbrukad apparatur



Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation.

Reklamationsrätt

Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt.

OBH Nordica Sweden AB

Box 58

163 91 Spånga

Tfn 08-445 79 00

www.obhnordica.se

Tekniska data

OBH Nordica 5195

1800-2000 watt

230-240 volt växelström

2 hastigheter, 3 värmelägen

Joniseringsfunktion

Coolfunktion

Fönmunstycke

Diffuser

Automatisk överhettningssäkring



Rätt till löpande ändringar förbehålles.

OBH Nordica Hårføner med volummunnstykke (diffuser)

Før bruk

Før hårføneren tas i bruk første gang bør bruksanvisningen leses og deretter spares til senere bruk.

OBH Nordica Bjørn Axèn AC Hair dryer 2000 er en profesjonell salongføner på 2000 watt med 2 hastigheter, 3 varmeinnstillinger og Cool- funksjon. Dessuten har hårføneren en ioniseringsfunksjon. Volummunnstykket som følger med gir en myk og behagelig styling.

Bruken

Tørk håret med et håndkle og børst gjennom hele håret slik at eventuelle løse hårstrå fjernes før hårføneren brukes. Sett støpslet i kontakten og velg ønsket hastighet og varme ved hjelp av knappene på hårfønerens håndtak.. Hårføneren har 2 hastigheter og 3 varmeinnstillinger. Høy temperatur og høy luftgjennomstrømning er å foretrekke hvis håret skal tørkes raskt eller hvis man ønsker en lett tørking før styling.

Ioniseringsfunksjon

Den innebygde ioniseringsfunksjonen:

- minker statisk og elektrisk hår
- gir håret mer glans
- tørker håret raskt

Negative ioner legger seg rundt hvert hårstrå og reduserer statisk elektrisitet. Det reduserer tiden det tar og tørke håret og er skånsommere.

Cool- funksjon

De ulike innstillingene kan påvirkes av cool- funksjonen (kald luft). Med å avslutte stylingen med å aktivere cool- funksjon (hold den blå COOL- knappen plassert ovenfor temperaturknappen inne) avkjøles håret og dette gir en mer holdbar frisyre. Slipp knappen og cool- funksjon avsluttes.

Volummunnstykke (diffuser)

Volummunnstykket brukes for å gi håret mer volum. Sett volummunnstykket på hårføneren og beveg den lett i hodebunnen. Beveg den rundt i hodet med små lette sirkelbevegelser. Håret tørker nå innenfra og ut og dette gir håret ekstra volum. Volummunnstykket brukes også hvis man vil tørke krøllet hår uten å fjerne krøllene.

Fønmunnstykket

Fønmunnstykket konsentrerer luftstrømmen når en frisyre skal formes f.eks med en rundbørste. Fønmunnstykket settes på med et lett trykk og kan tas av etter bruk. Hvis håret skal tørke raskt tas fønmunnstykket av og hårføneren settes på høy varme og høy hastighet.

Opphengkrok

Denne hårføneren har en opphengkrok på ledningen som gjør det er enkelt å henge den opp etter bruk.

Overoppheting

Hårføneren har en overopphetingssikring. Overoppheting kan forårsakes av at luftinntaket er tett, tildekket av hår og støv eller at utluftingen er tildekket. Ved overoppheting slår hårføneren seg av automatisk. Hvis dette skjer skal apparatet slås av og avkjøle. Hårføneren er klar til bruk etter noen få minutter.

Rengjøring og vedlikehold

- Dra alltid støpslet ut av kontakten før rengjøring.
- Rengjør luftinntaket med jevne mellomrom. Man kan med fordel bruke en liten børste for å få bort hår og støv. Man kan også støvsuge luftinntaket når hårføneren er avslått.
- Hårføneren rengjøres utvendig med en fuktig klut.

Sikkerhet & el- apparater

1. Les bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk.
2. Tilkoble apparatet kun til 230-240 volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det formål det er beregnet til.
3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke er i bruk.
4. Dette apparat er ikke beregnet til å brukes av personer (herunder barn) med begrensede fysiske, sensoriske, mentale evner, manglende erfaring med eller kjennskap til apparatet, med mindre disse er under tilsyn eller får instruksjon i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
5. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å vurdere mulige fare rundt dette. Lær barn et ansvarsbevist forhold med el-apparater.
6. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordkanten.
7. Apparatet bør kun brukes under tilsyn.
8. **ADVARSEL:** Apparatet må ikke dyppes i vann eller andre væsker. Bruk aldri apparatet med våte eller fuktige hender, over vask, badekar eller noe som inneholder vann. Unngå også å legge apparatet på et vått eller fuktig underlag. Ta alltid støpslet ut av kontakten etter bruk, hvis apparatet brukes på badet eller i våtrom, da vann utgjør fare selv om apparatet er avslått.
9. Apparatet er sikret mot overoppheting som f.eks. forårsakes av tildekket eller tilstoppet luftinnsuning. Hvis apparatet slår seg av under bruk, slå da av apparatet slik at det for avkjøle før det slås på igjen.
10. Luftinntaket må ikke være tildekket under bruk og bør rengjøres regelmæssigt.
11. Se alltid etter skader på apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av fabrikken, serviceverksted eller av en tilsvarende autorisert person for å unngå at det oppstår noen fare.
12. Det anbefales at el-installasjonen ekstrabeskyttes i henhold til sterkstrømsreglementet med jordfeilbryter (HFI/ PFI/HPFI-rele-brytestrøm maks. 30 mA). Kontakt evt. en autorisert el-installatør.
13. Apparatet er kun til husholdningsbruk.
14. Brukes apparatet til annet formål enn det egentlig er beregnet for eller brukes det ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv det fulle ansvar for eventuelle skader. Eventuelle skader på produktet eller annet som følge herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten.

Avlevering av apparatet



Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avlevers på en kommunal gjenvinningsplass.

Reklamasjon

Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt.

OBH Nordica Norway AS

Postboks 5334, Majorstuen

0304 Oslo

Tlf: 22 96 39 30

Faks: 22 96 39 40

www.obhnordica.no

Tekniske data

OBH Nordica 5195

1800 – 2000 W

230 – 240 volt vekselstrøm

2 hastigheter og 3 varmeinnstillinger

Ioniseringsfunksjon

Cool- funksjon

Fønmunnstykket

Diffuser

Automatisk overopphetingssikring



Rett til løpende endringer forbeholdes

OBH Nordica -hiustenkuivain volyymisuuttimella

Ennen käyttöönottoa

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säästä ne myöhempää tarvetta varten.

OBH Nordica/Björn Axén Tools AC Hair dryer 2000 on ammattimainen hiustenkuivain, jonka teho on 2000 W ja jossa on 2 puhallusnopeutta, 3 lämpötilaa ja COOL-toiminto. Hiustenkuivaimessa on lisäksi sähköinen ionisointitoiminto. Laitteen mukana tulevalla volyymisuuttimella voidaan hiukset muotoilla pehmeästi ja miellyttävästi.

Käyttö

Kuivaa hiukset pesun jälkeen pyyheliinalla ja harjaa mahdolliset irronneet hiukset pois ennen hiustenkuivaimen käyttöä. Liitä pistotulppa pistorasiaan ja valitse haluttu puhallusnopeus sekä lämpöteho painikkeista, jotka sijaitsevat kuivaimen kahvassa. Kuivaimessa on kaksi puhallusnopeutta ja kolme lämpötilaa. Korkea lämpötila ja voimakas ilmavirtaus ovat eduksi silloin, kun hiukset halutaan kuivata nopeasti tai jos ne halutaan kuivata kevyesti ennen muotoilua.

Ionisointitoiminto

Sisäänrakennettu ionisointitoiminto:

- vähentää hiusten staattista sähköä
- lisää hiusten kiiltoa
- kuivaa hiukset nopeasti.

Negatiiviset ionit tarttuvat hiuksiin ja poistavat staattista sähköä. Hiukset kuivuvat nopeasti ja hellävaraisesti.

COOL-toiminto

Eri valintoihin voidaan yhdistää COOL-toiminto (viileä ilmavirta). Voit parantaa kampauksen kestävyyttä kytkemällä COOL-toiminnon hiusten muotoilun loppuksi, jolloin viileä ilmavirta jäähdyttää hiukset. Toimintoa käytetään pitämällä lämpötilapainikkeen yläpuolella oleva sininen COOL-painike alaspainettuna. Kun vapautat painikkeen, COOL-toiminto kytkeytyy pois.

Volyymsuutin

Volyymsuutinta käytetään lisäämään hiusten ilmavuutta. Kiinnitä suutin kuivaimen ja liikuta sitä kevyesti hiuspohjaa myöten. Kuljeta suutinta hiuksissa pienin pyöriin liikkein. Hiukset kuivuvat juuresta ulospäin, mikä lisää hiusten ilmavuutta ja tuuheutta. Volyymsuutin on erityisen kätevä silloin, kun kiharat hiukset halutaan kuivata niiden kimmoisuutta poistamatta.

Ilmankeskitin

Ilmankeskitin kohdistaa ilmavirran, kun hiuksia muotoillaan esimerkiksi pyöreällä harjalla. Kiinnitä ilmankeskitin paikalleen kevyellä painalluksella ja poista käytön jälkeen vetämällä. Jos haluat kuivata hiukset nopeasti, irrota ilmankeskitin ja valitse korkea lämpö- ja puhallusteho.

Ripustussilmukka

Kuivaimen liitosjohdossa on ripustussilmukka, josta kuivain on helppo ripustaa käytön jälkeen.

Ylikuumenemissuoja

Hiustenkuivain on suojattu ylikuumenemisen varalta, esimerkiksi jos ilmanotto tukkeutuu pölystä tai hiuksista tai jos puhallus estyy. Jos kuivain ylikuumenee, se lopettaa toimintansa automaattisesti. Jos kuivain pysähtyy, kytke se pois päältä ja anna jäähtyä. Jonkin ajan kuluttua kuivain on jälleen käyttövalmis.

Puhdistus ja hoito

- Aina ennen puhdistustoimenpiteitä on pistotulppa irrotettava pistorasiasta.
- Puhdista ilmanottoaukko säännöllisesti. Tässä voidaan käyttää apuna pientä pehmeää harjaa, jolla poistetaan pöly ja hiukset. Ilmanottoaukko voidaan puhdistaa myös pölynimurilla, tällöinkin hiustenkuivain on irrotettava sähköverkosta.
- Hiustenkuivaimen pinta pyyhitään puhtaaksi nihkeällä liinalla.

Turvallisuus ja sähkölaitteet

1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.
2. Liitä laite ainoastaan 230 - 240 V vaihtojännitteeseen ja käytä laitetta ainoastaan siihen tarkoitukseen mihin se on valmistettu.
3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina laitteen käytön jälkeen.
4. Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden aistit, fyysiset ominaisuudet, henkiset ominaisuudet tai tiedon ja kokemuksen puute rajoittavat laitteen turvallista käyttöä. Nämä henkilöt voivat käyttää laitetta turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai ohjeiden mukaisesti.
5. Valvo etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät aina pysty ymmärtämään ja arvioimaan mahdollisia vaaroja. Opeta lasta käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti.
6. Huolehdi, ettei liitosjohto jää vapaasti riippumaan pöydältä.
7. Laitteen käyttöä on aina valvottava.
8. **VAROITUS:** Laitetta ei saa upottaa veteen eikä muihin nesteisiin. Laitetta ei saa koskaan käyttää märin tai kostein käsin, vettä sisältävän pesualtaan, kylpyammeen tai vastaavan astian yläpuolella. Laitetta ei saa asettaa kostealle tai märälle alustalle. Aina käytön jälkeen tulee laitteen pistotulppa irrottaa pistorasiasta, sillä laite saattaa olla vaaraksi kylpyhuoneessa tai muualla veden läheisyydessä siitä huolimatta, että laite on kytketty pois omalla kytkimellään.
9. Hiustenkuivain on suojattu ylikuumenemisen varalta, esimerkiksi jos ilmanotto tukkeutuu tai puhallus estyy. Jos kuivain ylikuumenee, se lopettaa toimintansa automaattisesti. Jos kuivain pysähtyy, kytke se pois päältä ja anna jäähtyä. Jonkin ajan kuluttua kuivain on jälleen käyttövalmis.
10. Ilmanottoaukkoa ei saa peittää käytön aikana ja aukko on puhdistettava säännöllisesti.
11. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto tai pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Mikäli liitosjohto on vaurioitunut, täytyy se vaaratilanteiden välttämiseksi vaihdattaa valmistajan tai koulutetun huoltomiehen toimesta tai valtuutetussa huolopisteessä.
12. Lisäsuojaksi voidaan asentaa vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 mA. Ota tarvittaessa yhteys sähköasennusliikkeeseen.
13. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
14. Mikäli laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen, kuin mihin se on valmistettu, tai vastoin käyttöohjeita, kantaa käyttäjä täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita.

Laitteen hävittäminen



Lainsäädäntö vaatii, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä on kerättävä erikseen ja toimitettava paikallisesti järjestettyyn keräyspisteeseen.

Takuu

Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätyt ostokuitit mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen ja toimita laite liikkeeseen, josta se on ostettu.

OBH Nordica Finland Oy

Äyritie 12 C

01510 Vantaa

Puh. (09) 894 6150

www.obhnordica.fi

Tekniset tiedot

OBH Nordica 5195

1800 - 2000 W

230 - 240 V vaihtojännite

2 puhallusnopeutta, 3 lämpötilaa

Ionisointitoiminto

COOL-toiminto

Ilmankeskitin

Volyymisuutin

Automaattinen ylikuumenemissuoja



Oikeus muutoksiin pidätetään.

OBH Nordica Hair dryer with diffuser

Before Use

Before the hair dryer is used for the first time, read through the instruction manual carefully and save it for later.

OBH Nordica/Björn Axén Tools AC Hair dryer 2000 is a professional salon hair dryer with 2000 Watt effect, 2 speed settings, 3 heat settings and COOL function. This hair dryer is also equipped with a ionic function. The enclosed diffuser offers a soft and comfortable styling.

Use

Towel dry the hair and brush it thoroughly so all loose hair is removed before using the hair dryer. Plug in the appliance and choose the desired setting/heating with the switch on the handle of the hair dryer. The hair dryer has 2 speed settings and 3 heat settings. High temperature and high airflow is preferable for fast drying, or if you just need a light drying before styling.

Ionic function

The built-in ionic function:

- prevents build-up of static charge on your hair
- makes the hair shiny
- dries the hair fast

The ionic function reduces static charge of your hair and shorten the drying time which makes it more gentle to your hair.

Cool function

The different settings can be affected by the cool button (cold air). If you finish the styling by activating the cool function (press the blue COOL-button placed above the temperature switch and hold it down as long as you want to activate the function) you cool down the hair which gives you a longer lasting styling. Push down the button to shut of the function.

Diffuser

The diffuser is used to create volume. Place the diffuser on the hair dryer and move it in circular motions carefully against the scalp. The hair is now dried from the inside out, which gives more volume. The diffuser may well be used if you wish to dry curly hair without ruin the curls.

Blow-wave spout

The blow-wave spout concentrates the air current, when a hair style should be formed, e.g. with a round brush. The blow-wave spout is mounted with a light pressure, and is twisted off after use. If the hair should be dried fast, remove the spout and choose a high temperature setting and high airflow.

Hanging loop

This hair dryer has a hanging loop on the cord which makes it easy to store after use.

Superheating

The hair dryer is protected against superheating, caused by e.g. a covered or blocked air intake or if the exhaust is blocked. In the event of superheating the hair dryer will stop automatically. If this happens, switch off the hair dryer, let it cool off, and the hair dryer will be ready again after a short while.

Cleaning and maintenance

- Always unplug the appliance from the mains supply before cleaning.
- Clean the air intake regularly. As an advantage a small, soft brush can be used to remove dust and hair, or the air intake may be vacuum cleaned, while the hair dryer is switched off.
- The surface is wiped with a soft, slightly wet cloth.
- The appliance should not be immersed in water or other liquids.

Safety instructions

1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use.
2. Plug the appliance to a household outlet of 230V only, and use the appliance only for the intended use.
3. Always unplug the appliance from the mains supply when not in use.
4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
5. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances.
6. Check that the cord is not hanging over the edge of the table.
7. The appliance should only be used under supervision.
8. **Warning.** The appliance should not be immersed in water or other liquids. Never use the appliance with wet hands, over a sink, bathtub or similar containing water. Never place the appliance on a wet or damp surface. Always unplug the appliance from the mains supply immediately after use, if the appliance is used in a bathroom since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.
9. The hair dryer is protected against superheating caused by e.g. a covered or blocked air intake. If the hair dryer stops when in use, switch off the hair dryer to let it cool off before it is switched on again.
10. The air intake must not be covered when in use, and should be cleaned regularly.
11. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
12. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA is recommended. Ask your installer for advice.
13. The appliance is for domestic use only.
14. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty.

Disposal of the appliance



Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point.

Warranty

Claim according to valid law. Machine stamped receipt shall be enclosed if one wishes to make a complaint. The appliance shall be returned to the store where it was purchased.

OBH Nordica Sweden AB

Box 58
163 91 Spånga
Tel: 08-445 79 00
www.obhnordica.se

Technical Data

OBH Nordica 5195
230-240 V A.C.
1800-2000 W
2 speed settings, 3 temperature settings,
Ionic function
Cool function
Diffuser
Blow-wave spout
Protection against superheating



With reservation for running changes.

